

LN882H

BLE 跑流测试说明

上海亮牛半导体科技有限公司

版权© 2021-2022



www.lightningsemi.com



关于本文档

《LN882H Bluetooth® Low Energy 跑流测试说明》主要介绍了 LN882H Wifi+BLE Soc 芯片,如何使用BLE 去测试应用实际传输码率。

文档及证书

本文档的最新版本,请至亮牛官网 <u>www.lightningsemi.com</u> 下载,或找 FAE 索取。 文档仅供参考,请联系技术支持人员。如有错漏之处,欢迎指正,请反馈至邮件。

修订历史

Version	History	Name	Date
0.1	Draft	CL	2022/08/08



目录

关	长于本文档	2
	·····································	
	测试说明	
	1.1 测试固件获取	
	1.2 测试方法	
	1.2.1 接收测试	
	1.2.2 发送测试	7



1 测试说明

1.1 测试固件获取

可以在 Gitee 仓库获取该测试固件,地址: https://gitee.com/lightningsemi/ln882h-document-collection.git

测试固件路径选择 5.硬件测试工具和方法->测试固件



1.2 测试方法

测试条件(以下为参考,客户及测试人员可参考或做替换):

测试手机: HUAWEI P50E(HarmonyOS)

测试 APP: BLE 调试助手

测试平台: 亮牛 EVK 开发板 串口调试助手




1.2.1 接收测试

EVK 板上电, 打开 BLE 调试助手 APP, 使用 app 搜索"ln882h_ble_test"的设备进行连接,连上时候 修改 mtu 值到最大(512)。





然后选择自定义的 gatt 的服务,从第一个属性进行数据发送(见红色箭头处),填充发送的数据,单次可以发送 mtu 大小的数据,理论上数据包越大,速率越快。




实测:

每包 10 字节时, 3.5kB/s

每包 20 字节时, 7.2kB/s


每包 20 字节时. 14.5kB/s





1.2.2 发送测试

如图,选择第二个属性进行接收,并使能接收数据通知。



在设备端通过 UART1 发送如下命令启动设备端蓝牙发送测试, 打开串口助手, 波特率选择 115200。





通过串口发送窗口,发送命令:AT+LETSTTXD=1,使能发送测试

如果要终止测试,发送命令:AT+LETSTTXD=0

实测每包 100 个字节, 速率为 32kB/s.